

A 60 - as vezérlés beállítása

Sorkapcsok

1 - 2 - 3	230 V hálózati feszültség (1 - fázis , 2 - föld , 3 - nulla)
4 - 5	sárga villogó lámpa (max. 40 W)
6 - 7	kert világítás (max. 5 A)
8 - 9 - 10	motor 1
11 - 12 - 13	motor 2
15 - 16	elektromos zár 12 V
17 - 18	24 V 200 mA a kiegészítők számára
19	fötoteszt kimenet
20	közös
21	jelzőlámpa a kapu helyzetéről (24 V 2W)
22	stop bemenet
23	fotocella bemenet
24	fotocella 1 bemenet
25	start bemenet (nyit - stop - zár)
26	csak nyit bemenet
27	csak zár bemenet
-	antenna

Potméterek

F	- motorerő
TP	- automata zárási idő
TRA , TRC	- nyitási és zárási szárny késleltetés
TL 1 , TL 2	- működési idő motor 1 és 2

Kapcsolóisor

1ki - 2ki	kezelő jelen üzemmód
1be - 2ki	félautomata üzemmód
1ki - 2be	automata zárás bekapcsolva
1be - 2be	automata zárás + áramszünet után bezár
3be	társasházi üzemmód (nyitás közben nem lehet megállítani)
4be	elővillogás bekapcsolva
5be	fotocella működése után 5 s múlva bezár
6be	fotocella nyitáskor is aktív
7be	zárlazítás
8be	lassítás (a beállított működési idő végén)
9 be	hidraulikus motoroknál bekapcsolni
10be	fötoteszt bekapcsolva (19 - es kimenet)
11be	kertvilágítás kimenet csak 1 s ideig működik
12be	a 27 - es sorkapocs kiskapu nyitást fog csinálni

Rádió bekódolás

Ugyanaz mint az SMXI rádióknál